



NUMERI DI EMERGENZA

Emergenza Comparto
051/4225682

Ufficio pesa:
051/4225390

IN CASO DI **ALLARME** (SUONI
INTERMITTENTI) O DI
EVACUAZIONE (SUONO
CONTINUO DELLA SIRENA)
RECARSI PRESSO UNO DEI
DUE "PUNTI DI RACCOLTA", E
RIMANERVI SEGUENDO LE
INDICAZIONI IMPARTITE DAL
PERSONALE HERAMBIENTE

È VIETATO

**A CHIUNQUE NON
PREPOSTO ALLE
OPERAZIONI DI
INTERVENTO
AVVICINARSI ALLA ZONA
DI PERICOLO**

NORME DI EMERGENZA PER AUTISTI/CONFERITORI

SE SEI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO, DEVI:

- **SOSPENDERE** tutte le operazioni ponendo particolare attenzione alle condizioni di stabilità del carico;
- **ALLONTANARE L'AUTOMEZZO**, su eventuale disposizione del personale preposto, in luogo sicuro distante dall'evento su indicazione del personale preposto. Successivamente recarsi al punto di raccolta più vicino

SE SEI IMPEGNATO NELLA GUIDA DELL'AUTOMEZZO PER AVVICINARTI O ALLONTANARTI DALLA ZONA DI CARICO/SCARICO, DEVI:

- **BLOCCARE L'AUTOMEZZO** in sicurezza ai bordi dei piazzali o delle strade in maniera da non provocare ostacolo alla circolazione o all'accesso ad attrezzature antincendio;
- **SPEGNERE IL MOTORE** immediatamente e lasciare le chiavi inserite.

SUCCESSIVAMENTE ED IN OGNI CASO, DEVI:

- **RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA** più vicino, restando a disposizione del personale addetto al coordinamento dell'emergenza.

NORME DI EMERGENZA PER VISITATORI

In caso di emergenza gli accompagnatori dei gruppi scolastici o aziendali sono pregati di fare l'appello al punto di raccolta.

- a) Se si verifica una emergenza in altra area del comparto seguite le istruzioni del personale Herambiente raggiungendo di raccolta.

In orario di chiusura

Comparto:

Reperibile in Turno il quale ha la responsabilità di comunicare con gli Enti preposti quali:

Vigili del Fuoco 115

Pronto Soccorso 118

Polizia 113

Carabinieri 112

	SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE PIANO DI EMERGENZA EME-0005	Rev 7 del 02/04/2020 PAG. 2 DI 3
---	--	--

	NORME COMPORTAMENTALI ALL'INTERNO DEL COMPARTO IMPIANTI HERAMBIENTE	Pag. 2 di 2
PER TUTTO IL PERSONALE CHE OPERA PRESSO IL COMPARTO È VIETATO:		
a) Rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed antinfortunistico o ingombrare le aree circostanti ad esso; b) Prelevare acqua dagli idranti antincendio; c) Accendere fiamme libere, effettuare lavori che possano provocare scintille, senza la dovuta autorizzazione; d) Fumare all'interno delle aree del sito; e) Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici e bevande alcoliche; f) Toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati; g) Lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario; h) Ostruire con materiali, automezzi o altro le strade ed i parcheggi senza autorizzazione; i) Parcheggiare il mezzo in prossimità degli ingressi agli impianti ed alle uscite degli edifici e comunque in modo che possano in qualche modo intralciare il traffico; j) Trasportare persone su predellini o parafanghi o cassoni di mezzi in movimento; k) Usufruire di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono, ecc) senza autorizzazione del personale addetto; l) Appropriarsi senza averne titolo di qualsiasi bene mobile naturale o manufatto m) Fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto, presente negli impianti dell'area del Comparto anche se tale rifiuto è conferito dalla persona autorizzata allo scarico/smaltimento; n) Intrattenersi all'interno dell'area, oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e scarico.		
PER TUTTI I TRASPORTATORI		
1. Il trasportatore è responsabile civilmente e penalmente di ogni e qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone e cose durante le operazioni effettuate all'interno dell'impianto.	10. E' assolutamente vietato salire sui rifiuti caricati nei cassoni degli automezzi.	
2. E' fatto obbligo di rispettare tutta la segnaletica presente all'interno del comparto e degli impianti HERAmbiente.	11. Nelle fasi di carico /scarico è obbligatorio attenersi alle disposizioni del personale addetto.	
3. All'entrata del comparto gli automezzi che devono effettuare operazioni di scarico o carico rifiuti devono seguire le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Fermarsi nell'apposita piazzola antistante la pesa spegnendo il motore • Presentare i documenti relativi all'operazione all'addetto dell'ufficio pesa • Attendere l'autorizzazione all'accesso • Ritirare il presente plastificato e prendere visione delle norme e indicazioni contenute • Rimuovere eventuali teli di copertura del carico che impediscano la verifica visiva da parte del pesatore • Posizionarsi sulla pesa, spegnere il motore e attendere il benessere per accedere agli impianti 	12. E' assolutamente vietato, al personale non addetto, avvicinarsi nel raggio d'azione delle macchine operatrici preposte alla movimentazione del rifiuto e alla manutenzione dell'impianto. In caso di necessità occorre riferire al personale addetto all'impianto.	
13. L'eventuale rimozione di residui di rifiuti dal cassone, dai predellini o parafanghi deve essere effettuata nell'area di scarico.		
14. Terminato lo scarico, gli automezzi in uscita si devono fermare sulla pesa per il rilievo della tara, quindi devono fermarsi nell'apposita piazzola e recarsi negli uffici per ritirare e copia della documentazione a loro dovuta.		
4. Nel caso necessitasse di recarsi nel locale pesa, il conducente deve prima liberare la pesa e parcheggiare il mezzo nell'apposito piazzale adibito a parcheggio temporaneo in posizione tale da non ostacolare la circolazione di altri automezzi.	15. Tutte le operazioni che non rientrano in quanto precedentemente indicato devono ottenere autorizzazione dal responsabile dell'impianto	
5. Effettuata la pesatura il conducente deve riposizionare gli eventuali teli di protezione rimossi nel caso in cui siano necessari per evitare la dispersione dei rifiuti ed avviarsi alle aree assegnate di carico/scarico.	16. Il trasportatore è responsabile dei rischi propri dell'arte o mestiere che esso esercita, nonché della propria e altrui sicurezza relativa all'impiego d'idonei mezzi di lavoro e all'appropriato uso dei mezzi di protezione personale.	
6. La velocità massima consentita a tutti mezzi è indicata dalla segnaletica stradale.	17. Il trasportatore è obbligato ad indossare i particolari indumenti o mezzi protettivi in relazione alla natura delle operazioni da svolgere (casco, occhiali, maschere respiratorie, guanti, scarpe di sicurezza, ecc) con riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente	
7. Il trasportatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree indicate dall'addetto accettazione pesa		
8. Il trasportatore diretto in discarica deve presentarsi negli uffici HERAmbiente nel caso in cui sia prevista la verifica visiva.		
9. Il trasportatore diretto al centro di stoccaggio deve parcheggiare il mezzo nell'apposita zona segnalata, presentarsi negli uffici e attendere disposizioni	18. Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura il trasportatore dovrà sospendere immediatamente il lavoro e rivolgersi al personale che gestisce l'impianto	
Resta inteso che eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati in precedenza saranno motivo d'immediato allontanamento dall'area dello stabilimento e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatto salve eventuali azioni legali a carico dei trasgressori.		
PER TUTTI GLI APPALTATORI OPERANTI PRESSO IL COMPARTO È FATTO OBBLIGO:		
1. Segnalare la propria presenza al personale d'impianto	5. Non usare o rimuovere gli impianti e i dispositivi di sicurezza, (idranti, estintori, ecc.) senza l'autorizzazione del Responsabile di HERAmbiente.	
2. Indossare sempre i seguenti dispositivi di protezione		

	SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE PIANO DI EMERGENZA EME-0005	Rev 7 del 02/04/2020 PAG. 3 DI 3
---	--	--

individuali (DPI): scarpe di sicurezza, elmetto protettivo, guanti da lavoro e tuta da lavoro con cartellino identificativo della ditta datrice di lavoro, indumenti ad alta visibilità	7. Segnalare immediatamente al personale dell'impianto eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza.
3. Osservare scrupolosamente le norme comportamentali, le norme di sicurezza e le disposizioni particolari contenute nei "Permessi di Lavoro" indossando i dispositivi di protezione individuale ivi prescritti per il tipo di lavorazione in corso.	8. Non compiere operazioni che possano compromettere la propria e altrui sicurezza.
4. Adottare una velocità moderata negli spostamenti all'interno dell'impianto.	9. Rispettare con scrupolo la segnaletica 10. Non fumare se non nei locali preventivamente autorizzati.