



Emergenza: Si intende una situazione di pericolo, potenziale o già maturato, che coinvolge o può coinvolgere le persone, l'ambiente e gli impianti del Centro Ecologico Baiona.

Tale stato può essere generato da eventi relativi ad attività proprie, da eventi esterni o da eventi naturali.

Se, all'interno del Centro Ecologico Baiona, rilevate un'emergenza o eventi anomali che possono preludere a situazioni di pericolo non effettuate interventi ma avvertite immediatamente il

Responsabile dell'Emergenza (Capo Turno) tramite numero di tel. **3282976480** o tramite interfonico di reparto.

Comunicazione di Emergenza

PREALLARME

Lo stato di preallarme non viene comunicato al personale presente sugli impianti. In questo caso il Responsabile dell'Emergenza del Centro Ecologico Baiona valuterà, recandosi sul luogo dell'evento o sulla base delle indicazioni ricevute, i provvedimenti opportuni e disporrà l'attuazione delle procedure necessarie.

In caso di preallarme il *personale terzo, gli autisti e visitatori* continuano la normale esecuzione delle loro attività.

ALLARME

Si attiva la segnalazione di allarme qualora l'evento anomalo in atto per qualsiasi motivo, non sia stato tenuto sotto controllo, con conseguente verificarsi di una situazione di pericolo grave per le persone, l'ambiente o gli impianti.

La segnalazione di allarme viene comunicata a tutto il personale presente tramite interfonico di reparto con il seguente messaggio:

ATTENZIONE ! ATTENZIONE ! EMERGENZA DOVUTA A

TUTTO IL PERSONALE METTA IN SICUREZZA LE PROPRIE ATTREZZATURE E SI RECHI AL PUNTO DI RACCOLTA PIU' VICINO

Ultimate le comunicazioni verbali si attiva la sirena di allarme con il seguente segnale:

UN SUONO BITONALE CONTINUO

Segnalato lo stato di allarme il personale presente sugli impianti agisce come di seguito descritto:

- **Visitatore:** segue le indicazioni impartite dal proprio accompagnatore;
 - indossa, su indicazione del Responsabile dell'Emergenza, la maschera di emergenza consegnata all'ingresso;
 - raggiunge il punto di raccolta indicato dal proprio Accompagnatore.
- **Conferitore:** interrompe il lavoro in corso e mette in sicurezza il proprio mezzo (parcheggia sul lato destro delle carreggiate stradali in maniera tale che non sia di intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso e spegne il motore lasciando le chiavi inserite nel cruscotto);
 - se dispone di una propria maschera ABEK la preleva; in caso ne fosse sprovvisto richiede al personale di impianto o all'Ufficio Accettazione Rifiuti una maschera antigas (tali maschere sono disponibili nelle cassette di emergenza dislocate nelle diverse aree di impianto ed alle portinerie dell'impianto);
 - indossa la maschera antigas su indicazione del Responsabile dell'Emergenza o del personale di impianto;
 - raggiunge il punto di raccolta più vicino
- **Personale terzo operante presso gli impianti**
 - Interrompe immediatamente le attività in corso, mette in sicurezza la propria attrezzatura o posto di lavoro e preleva la propria maschera antigas in dotazione;

- indossa su indicazione del Responsabile dell'Emergenza, la maschera antigas in dotazione;
- se all'interno di un mezzo, lo arresta sul lato destro della strada in modo da non essere di ostacolo alla circolazione o all'accesso dei mezzi di emergenza, con il motore spento e le chiavi inserite nel cruscotto;
- raggiunge il punto di raccolta più vicino

EVACUAZIONE

L'ordine di evacuazione viene impartito qualora lo stato di allarme non sia più gestibile in alcun modo o comunque quando tale soluzione sia l'unica che garantisca l'incolumità delle persone. La segnalazione di evacuazione verrà comunicata, tramite interfonico di reparto, con il seguente messaggio:

**ATTENZIONE! ATTENZIONE! EVACUAZIONE GENERALE!
METTERE IN SICUREZZA GLI IMPIANTI E ABBANDONARE LO STABILIMENTO**

Ultimate le comunicazioni verbali si attiva la sirena di evacuazione con il seguente segnale:

UN SUONO LUNGO CONTINUO

Segnalata l'evacuazione tutto il personale presente radunato ai punti di raccolta abbandona gli impianti tramite le vie di fuga.

FINE EMERGENZA

La segnalazione di fine emergenza viene comunicata dal Responsabile dell'Emergenza interrompendo il suono della sirena e trasmettendo il seguente messaggio a mezzo interfonico di impianto:

**ATTENZIONE! ATTENZIONE! CESSATO ALLARME!
RIPETO CESSATO ALLARME!**

Ricevuta la segnalazione di cessato allarme tutto il personale ritorna al proprio posto di lavoro. Tutti i "permessi di lavoro" precedentemente aperti devono essere riconsegnati al Capo Turno che provvederà alla loro riapertura nel caso in cui le condizioni degli impianti lo consentano.

PUNTI DI RACCOLTA PRESENTI PRESSO IL CENTRO ECOLOGICO BAIONA

I punti di raccolta sono in corrispondenza dei due ingressi del Centro Ecologico Baiona:

Impianto F3: adiacente la palazzina uffici accettazione rifiuti F3;

Impianto TAS: davanti la palazzina uffici accettazione rifiuti TAS.

VIE DI FUGA

Le "vie di fuga" sono percorsi sicuri, adeguatamente segnalati, che consentono il raggiungimento dei punti di raccolta e l'eventuale uscita dal sito.

PER TUTTO IL PERSONALE CHE OPERA PRESSO IL CENTRO ECOLOGICO BAIONA È VIETATO:

- Rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed antinfortunistico o ingombrare le aree circostanti ad esso;
- Prelevare acqua dagli idranti antincendio;
- Accendere fiamme libere, effettuare lavori che possano provocare scintille, senza la dovuta autorizzazione;
- Fumare all'interno delle aree del sito;
- Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici e bevande alcoliche;
- Toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati;
- Lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario;
- Ostruire con materiali, automezzi o altro le strade ed i parcheggi senza autorizzazione;
- Parcheggiare il mezzo in prossimità degli ingressi agli impianti ed alle uscite degli edifici e comunque in modo che possano in qualche modo intralciare il traffico;
- Trasportare persone su predellini o parafanghi o cassoni di mezzi in movimento;
- Usufruire di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono, ecc) senza autorizzazione del personale addetto;
- Appropriarsi senza averne titolo di qualsiasi bene mobile naturale o manufatto
- Fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto, presente negli impianti dell'area del Centro Ecologico Baiona anche se tale rifiuto è conferito dalla persona autorizzata allo scarico/smaltimento;
- Intrattenersi all'interno dell'area, oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e scarico.

PER TUTTI I TRASPORTATORI

1. Il trasportatore è responsabile civilmente e penalmente di ogni e qualsiasi danno che possa essere arrecato a persone e cose durante le operazioni effettuate all'interno dell'impianto.	9. E' assolutamente vietato salire sui rifiuti caricati nei cassoni degli automezzi.
2. E' fatto obbligo di rispettare tutta la segnaletica presente all'interno del Centro Ecologico Baiona.	10. Nelle fasi di carico /scarico è obbligatorio attenersi alle disposizioni del personale addetto.
3. All'entrata del Centro Ecologico Baiona gli automezzi che devono effettuare operazioni di scarico o carico rifiuti devono seguire le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none">• Fermarsi nell'apposita piazzola di parcheggio in prossimità dell'Ufficio Accettazione Rifiuti spegnendo il motore;• Presentare i documenti relativi all'operazione da svolgere all'addetto dell'Ufficio Accettazione Rifiuti;• Attendere l'autorizzazione all'accesso;• Posizionare il mezzo sulla pesa, spegnere il motore e attendere il completamento delle operazioni di pesatura;• Ritirare, presso l'Ufficio Accettazione Rifiuti il permesso allo scarico e la documentazione di sicurezza. Prima di accedere in impianto è obbligatorio prendere visione delle norme e indicazioni in essa contenute;	11. E' assolutamente vietato, al personale non autorizzato, avvicinarsi al raggio d'azione delle macchine operatrici preposte alla movimentazione del rifiuto e alla manutenzione dell'impianto. In caso di necessità occorre riferire al personale di impianto.
	13. Terminato lo scarico, gli automezzi in uscita si devono fermare sulla pesa per il rilievo della tara, quindi devono fermarsi nell'apposita piazzola, spegnere il mezzo e recarsi negli Uffici di Accettazione Rifiuti per ritirare copia della documentazione a loro dovuta e consegnare la documentazione di sicurezza ricevuta.
4. Nel caso fossero richiesti ulteriori controlli dall'Ufficio Accettazione Rifiuti il conducente deve liberare la strada e parcheggiare il mezzo nell'apposito piazzale adibito a parcheggio temporaneo in posizione tale da non ostacolare la circolazione di altri automezzi.	14. Tutte le operazioni che non rientrano in quanto precedentemente indicato devono ottenere autorizzazione dal Responsabile dell'impianto.
5. Effettuata la pesatura il conducente deve avviarsi alle aree assegnate di attesa o di carico/scarico.	15. Il trasportatore è responsabile dei rischi propri dell'arte o mestiere che esso esercita, nonché della propria e altrui sicurezza relativa all'impiego d'idonei mezzi di lavoro e all'appropriato uso dei mezzi di protezione personale.
6. La velocità massima consentita a tutti mezzi è indicata dalla segnaletica stradale.	16. Il trasportatore è obbligato ad indossare i particolari



**SISTEMA GESTIONE
QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE**

PIANO DI EMERGENZA
EME-0054

Rev 5 del 23/09/2022

PAG. 4 DI 4

7. Il trasportatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree indicate dall'Addetto Accettazione Rifiuti	indumenti o mezzi protettivi in relazione alla natura delle operazioni da svolgere (casco, occhiali, maschere
8. Il trasportatore, durante la sosta, deve parcheggiare il mezzo nell'apposita zona segnalata, e attendere disposizioni.	respiratorie, guanti, scarpe di sicurezza, ecc) con riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente.
17. Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura il trasportatore dovrà sospendere immediatamente il lavoro e rivolgersi al personale dell'impianto.	
Resta inteso che eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati in precedenza saranno motivo d'immediato allontanamento dall'area dello stabilimento e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatto salve eventuali azioni legali a carico dei trasgressori.	
PER TUTTI GLI APPALTATORI OPERANTI PRESSO IL CE BAIONA È FATTO OBBLIGO:	
1. Segnalare la propria presenza al personale d'impianto	5. Non usare o rimuovere gli impianti e i dispositivi di sicurezza, (idranti, estintori, ecc.) senza l'autorizzazione del Responsabile di impianto.
2. Indossare sempre i seguenti dispositivi di protezione individuali (DPI): scarpe di sicurezza, elmetto protettivo, guanti da lavoro e tuta da lavoro con cartellino identificativo della ditta Datrice di Lavoro, indumenti ad alta visibilità.	7. Segnalare immediatamente al personale dell'impianto eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza.
3. Osservare scrupolosamente le norme comportamentali, le norme di sicurezza e le disposizioni particolari contenute nei "Permessi di Lavoro" indossando i dispositivi di protezione individuale ivi prescritti per il tipo di lavorazione in corso.	8. Non compiere operazioni che possano compromettere la propria e altrui sicurezza.
4. Adottare una velocità moderata negli spostamenti all'interno dell'impianto.	9. Rispettare con scrupolo la segnaletica stradale e di sicurezza
	10. Non fumare se non nei locali autorizzati.