

DESCRIZIONE ATTIVITA'			
<b>Istruzione Scarico vasche Discarica Ravenna</b>			
CAMPO DI APPLICAZIONE			
Discariche Operative Ravenna			
RISCHI DA CONSIDERARE		LUOGO DI LAVORO	
 SCIVOLAMENTO	 INVESTIMENTO	Fronte scarico Discarica	
 INCENDIO	 BIOLOGICO		
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI			
 CALZATURE DI SICUREZZA	 GUANTI PER PROTEZIONE MECCANICA	 INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ	 PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
MISURE DI TUTELA COLLETTIVE			
 SEGNALETICA DI DIVIETO	 SEGNALETICA DI SICUREZZA ED EMERGENZA	 RICETRASMITTENTE	 VIETATO FUMARE
ATTIVITA' OPERATIVA		PREPOSTI	
1. Dopo avere eseguito le attività descritte al § 2 della IO-0265 "istruzione accessi discarica Ravenna" procede a raggiungere il punto di scarico dedicato.		CONFERITORE	
2. Prima di autorizzare lo scarico di tali tipologia di mezzi dovrà attendere la conclusione di tutte le operazioni di scarico in corso;		ADDETTO DISCARICA	
3. Non autorizzare l'avvicinamento di altri mezzi e/o operatori durante lo scarico del mezzo o attività nella zona di scarico			
4. Verifica che le condizione del piano di transito siano idonee allo scarico.		CONFERITORE CON AUTOARTICOLATO CON CASSONE RIBALTABILE	
5. Controlla sempre che le condizioni di sicurezza permangano e se così non fosse interrompe immediatamente le operazioni di scarico			
6. Nell'area di sosta, posizionato il mezzo in sicurezza, esegue le operazioni di rimozione del telo di copertura del rifiuto, provvedendo a effettuarne la piegatura a terra in posizione riparata e sicura. Nel caso il cassone sia munito di copri/scopri automatico comandato dalla cabina di guida, la manovra potrà essere eseguita in prossimità del piazzale di scarico.			
7. Successivamente si avvia al piazzale di scarico seguendo le istruzioni impartite via radio dall'Addetto Discarica, seguendo il turno assegnato.			
8. Il conferitore, appena giunto in prossimità della piazzola di scarico a lui assegnata deve posizionarsi dove indicato dall'Addetto Discarica avendo cura di verificare l'assenza di persone a terra e altri mezzi a meno di 12 metri dalla sagoma di ingombro del proprio mezzo. Il conferitore dovrà vigilare sul mantenimento delle condizioni di sicurezza durante tutte le operazioni di scarico. In caso contrario provvederà ad arrestare ogni manovra avvertendo l'Addetto Discarica e restando in attesa che si ristabiliscano le condizioni ottimali di sicurezza. In questa fase il conferitore si accorda via radio con l'Addetto Discarica per raccogliere la firma dei documenti di scarico.			
9. Posizionato il mezzo nella piazzola di scarico, il conferitore procede alle operazioni di			

Rev.	Sintetico modifiche	
0		
Approvazione		
Stato	Funzione	Firma
Approvato	Discariche	Carlo Luigi Giuseppe Faraone
Verificato Livello 1	Discariche operative Ravenna	Marco Vivenza
Redatto	Responsabile QSA	Nicoletta Lorenzi

scarico, eventualmente scendendo dalla cabina, aprirà il portellone mantenendosi sempre nelle immediate vicinanze del suo mezzo. Successivamente, l'autista rientrerà immediatamente in cabina...

10. durante le fasi di scarico DEVE rimanere nella cabina del proprio mezzo con le cinture indossate verificando visivamente l'assenza di persone e mezzi a meno di 12 metri dalla sagoma di ingombro del proprio mezzo. Verificate tali condizioni effettuerà lo scarico del rifiuto.
11. Durante lo scarico, se necessario per completare la discesa del materiale del cassone, potrà, dopo aver abbassato il ribaltabile, avanzare di qualche metro e rialzare il ribaltabile verificando che la manovra consenta di rispettare le distanze da persone e mezzi sopra indicate, in caso questo non sia possibile il conferitore sospende lo scarico e avvisa tramite radio l'addetto discarica che provvederà per adeguare le condizioni del piazzale di scarico al fine di completare le operazioni in sicurezza.
12. A seguito dello scarico e prima di effettuare ulteriori movimenti con il mezzo, il conducente riporterà il cassone ribaltabile in posizione orizzontale sul mezzo, e solo allora, potrà effettuare manovre di spostamento del mezzo.
13. Successivamente, il conferitore arresta il mezzo, inserisce i freni di stazionamento, comunica all'addetto alla movimentazione la necessità di scendere dal mezzo e scende dalla cabina mantenendosi vicino alla sagoma del proprio mezzo per verificare, nel rispetto delle proprie procedure aziendali, lo scarico completo del materiale. Durante tali operazioni il conducente non deve allontanarsi dal mezzo e deve vigilare che non siano presenti persone a meno di 12 metri e di mezzi a meno di quattro metri dalla sagoma di ingombro del proprio mezzo.
14. Completate le manovre di cui sopra, il conferitore risale sul suo mezzo e ritorna verso l'area pesa per concludere le pratiche amministrative.

#### **NOTE**

**È vietato l'ingresso all'impianto ai mezzi in caso di sovraccarico. Qualora gli autisti rilevino il peso del mezzo in sovraccarico direttamente in Accettazione, dovranno fermare il mezzo e avvertire il proprio Responsabile che, in accordo con il Capo Impianto, stabilirà le modalità di scarico. In attesa di ricevere istruzioni dal proprio Responsabile, è stata predisposta un'area di sosta.**

**È necessario che l'autista presti la massima attenzione a:**

- Avvicinarsi alla zona lentamente;
- **Qualora l'autista abbia necessità di salire sulla sommità delle mezzo deve attuare tutti i DPI necessari per tali operazioni previste dalle proprie procedure aziendali (es. cinture di sicurezza).**

#### **DIVIETI**

- Eseguire operazioni su macchine in movimento;
- Allontanarsi a piedi dal proprio mezzo
- Fare manovre violente (ripartenze/arresti), con lo scopo di favorire lo scivolamento del carico
- A scarico avvenuto, è vietata la pulizia della parte posteriore del mezzo rimanendo sotto la cuffia/portello aperto
- Compiere attività di manutenzione, rifornimento, ripristini sul proprio mezzo o altre attività non strettamente connesse all'attività di scarico del mezzo, se non preventivamente autorizzati dal responsabile impianto

#### **OBBLIGHI**

- Segnalare immediatamente al Responsabile Unità Operativa/Capo Impianto o al Tecnico Gestionale Impianto qualsiasi anomalia rilevata, anche se in aree diverse da quella in cui si opera;
- In caso di impossibilità di operare seguendo la presente istruzione, sospendere i lavori e avvisare il Responsabile Unità Operativa/Capo Impianto o al Tecnico Gestionale Impianto;
- Mantenere libere le uscite di emergenza ed accessibili i dispositivi di estinzione;

Mantenere l'area pulita e sgombra da materiale che possa provocare intralcio per i movimenti degli operatori