	<p align="center">SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</p> <p align="center">ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0345</p>	<p align="right">Rev 3 del 21/06/2018 PAG. 1 DI 3</p>
---	---	---

IO-0345_ CONTROLLO ALLO SCARICO ASSISTITO

CAMPO DI APPLICAZIONE


Tutti gli impianti HERAmbiente con fossa rifiuti

Rev.	Sintetico modifiche	
3	revisione per estensione del campo di applicazione ad alcune tipologie di mezzi con scarico orizzontale	
Approvazione		
Stato	Funzione	Firma
Approvato	Dir. Sviluppo, Pianificazione e Mercato Utilities	Gianluca Valentini
Approvato	Direzione Produzione	Paolo Cecchin
Redatto	Responsabile QSA	Nicoletta Lorenzi

Il Sistema QSA prevede la gestione di firma elettronica tramite password per il rilascio dei documenti attraverso Sistema Informatico.
Documento di proprietà HERAmbiente che se ne riserva tutti i diritti.

INDICE

1	GENERALITÀ	3
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2	RESPONSABILITÀ	3
2	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	3
3	REGISTRAZIONI	3

	<p style="text-align: center;">SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</p> <p style="text-align: center;">Istruzione Operativa IO-0345</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 3 del 21/06/2018 PAG. 3 DI 3</p>
---	---	---

1 GENERALITÀ

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione ha lo scopo unicamente di regimare le situazioni transitorie ove a seguito dell'analisi dei rischi residui ad opera del fornitore debbano essere adottate misure specifiche, da questi definite, al momento dello scarico.

1.2 RESPONSABILITÀ

- Conduzione: verificare e monitorare che il comportamento del autista sia conforme alla analisi di rischio fornita da ogni Fornitore/Autista.
- Fornitore/Autista: attenersi alle prescrizioni della propria analisi di rischio
- Ufficio Pesa: confrontare la portata massima ai fini dello scarico in fossa dichiarata dal autista con il peso effettivo del mezzo e, se necessario, impedire l'accesso del autista all'impianto.

2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Nel caso l'automezzo rientri nel campo di applicazione della presente, **l'autista dovrà dichiararlo immediatamente all'ufficio pesa**, e chiedere che venga adottata l'assistenza allo scarico (eventualmente da parte del personale Herambiente) l'assistenza dovrà avvenire sulla base delle specifiche precise stabilite dal DL autista, riportate in un documento tecnico.

L'autista deve fornire evidenza dell'avvenuta formazione in merito alle operazioni di scarico.

Tutti gli scarichi che rientrano nel campo di applicazione della presente istruzione dovranno essere registrati su apposito registro presente presso l'ufficio accettazione/pesa (M-0009).

3 REGISTRAZIONI

Documento	Ente/funzione che archivia e/o riferimenti	Luogo di archiviazione	Tempo di conservazione
M.0009	Conduzione	Impianto	1 anno