

## Censimento degli ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati

### IMPIANTO SELEZIONE E RECUPERO CORIANO

SIGLA (1)	DESCRIZIONE (2)	UBICAZIONE (3)	TIPOLOGIA ATTIVITA' DA SVOLGERE (4)	FREQUENZA ATTIVITA' (5)	PERSONALE ESECUTORE (6)	AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAM. (7)	SPAZIO CONFINATO (8)	LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO (9)	RISCHI POTENZIALI (10)	PROCEDURE APPLICABILI (11)
N8020	interno Fossa nastro 8020 Linea L1	Linea 1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO	X sino a bonifica effettuata	X			
	interno Fossa nastro selezione Linea L3	Linea 3	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO	X sino a bonifica effettuata	X			
	interno Fossa nastro selezione Linea L2	Linea 2	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO	X sino a bonifica effettuata	X			
TIT1 TIT2 TIT3	interno Camera separazione Lettore ottico nr.3 su Linea 1	Linea 1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X	X		
TEMA	interno parte anteriore carro (pressa imballatrice TEMA)	Linea 1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X sin quando non è vuoto il canale di scarico	X		
TEMA	interno retro carro (pressa imballatrice TEMA)	Linea 1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X	X		
ZAGIB	interno parte anteriore carro (Pressa ZAGIB)	Linea 3	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X sin quando non è vuoto il canale di scarico	X		
ZAGIB	interno retro carro (pressa imballatrice ZAGIB)	Linea 3	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X	X		
	interno tramogge di carico e scarico	Linea 1 -2 - 3	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X	X		
BRT	Interno BRT (Rompisacco)	Linea 1	Manutenzione e pulizia	Biennale/All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X (tale classificazione viene meno in caso sia presente una porta di accesso al piano mobile)	X		
BRT	Interno tramoggia di scarico BRT (Rompisacco)	Linea 1	Manutenzione e pulizia	Biennale/All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X	X		
	interno tramogge di scarico vaglio rotante Linea 1	Linea 1	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO		X	X		
	interno Vasca accumulo percolati stoccaggio vetro/plastica	Piazzale esterno	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	
	interno Vasca accumulo acque dilavamento stoccaggio rifiuti	Piazzale esterno	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	
VP	interno Vasca prima pioggia	Piazzale esterno	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	
	interno Vasca seconda pioggia	Piazzale esterno	Manutenzione e pulizia	All'occorrenza	CONDUZIONE / MANUTENZIONE / ESTERNO	X sino a bonifica effettuata	X		TN - A	

#### Note per la compilazione:

1) **SIGLA**: inserire la sigla dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

2) **DESCRIZIONE**: inserire una breve descrizione dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

3) **UBICAZIONE**: Inserire l'indicazione della sezione d'impianto ove ubicato l'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

4) **TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DA SVOLGERE**: inserire la tipologia dell'attività/lavoro da svolgere all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Se non vi sono attività ricorrenti il campo deve essere lasciato vuoto, ma il luogo dovrà essere comunque censito. Nel caso in cui possano essere svolte più attività, dovrà essere compilata una riga della tabella per ciascuna singola attività.

5) **FREQUENZA ATTIVITA'**: inserire la frequenza annuale dell'attività prevista all'interno dell'ambiente sospetto di inquinamento o confinato

6) **PERSONALE ESECUTORE**: Inserire la "INTERNO" se di norma l'intervento viene svolto da personale Herambiente oppure "ESTERNO" se di norma viene svolto da personale di impresa terza.

7) **AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO**: Barrare la colonna se l'ambiente presenta un rischio potenziale di esposizione a gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi.

8) **SPAZIO CONFINATO**: Barrare la colonna se il luogo di lavoro si configura come CONFINATO. Un elenco, non esaustivo, di spazi confinati può essere costituito da: interno apparecchiature, filtri, tramogge, tombini, pozzetti, cunicoli, tubazioni, canalizzazioni e simili. vasche e simili, buche/fosse, pozzi, camere di combustione, silos, serbatoi, digestori, reti fognarie, recipienti adibiti a reattori, cisterne aperte, ecc.

9) **LUOGO CONDUTTORE RISTRETTO**: Barrare la colonna se il luogo di lavoro si presenta delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno ed al suo interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto (es. serbatoi e vasche metalliche, interni di apparecchiature, zone situate all'interno di strutture metalliche articolate,...)

10) **RISCHI POTENZIALI**: Inserire una o più delle seguenti lettere - "TN" per presenza di vapori tossici nocivi, "A" per presenza di gas asfissianti, "I" per presenza di gas infiammabili, "E" per presenza di gas esplosivi, "TP" per presenza di temperature dannose.

11) **PROCEDURE APPLICABILI**: Inserire le procedure/istruzioni attualmente disponibili ed applicabili relative all'area di intervento