

	<p align="center">SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</p> <p align="center">ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0575</p>	<p align="center">Rev 0 del 20/12/2023</p> <p align="center">PAG. 1 DI 13</p>
---	---	---

Istruzione operativa gestione interferenze uomo-macchina impianto di Selezione e Recupero Modena

CAMPO DI APPLICAZIONE

IMPIANTO MODENA;
INGEGNERIA DI PROCESSO SELEZIONE E RECUPERO;
MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI;
ACCETTAZIONE RIFIUTI IMP. EMILIA N. E ITFI

Rev.	Sintetico modifiche	
0	Prima emissione	
Approvazione		
Funzione		Firma
SELEZIONE E RECUPERO QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE		CARLO FARAONE NICOLETTA LORENZI

Il Sistema QSA prevede la gestione di firma elettronica tramite password per il rilascio dei documenti attraverso Sistema Informatico.
Documento di proprietà HERAmbiente che se ne riserva tutti i diritti.

INDICE

1	GENERALITÀ.....	4
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	4
1.3	RESPONSABILITÀ E ATTRIBUZIONI	4
2	MODALITA' OPERATIVE	5
2.1	GESTIONE DEI CONTROLLI QUALITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO E DELLE OPERAZIONI DI SCARICO	5
2.2	GESTIONE DEI CONTROLLI SU RIFIUTI IN USCITA.....	5
2.3	CONTROLLI REGOLARITÀ DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI DI IMPIANTO	6
2.4	GESTIONE DEI CONTROLLI OPERATIVI SULLE LINEE DI PRODUZIONE.....	6
2.5	GESTIONE DEL PRELIEVO DI CAMPIONI DI RIFIUTI	7
2.6	GESTIONE DELLE VISITE DI GRUPPO (ES. SCOLARESCE).....	7
2.7	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE	7
2.8	GESTIONE VARIE.....	8
2.9	GESTIONE PULIZIE	8
2.10	GESTIONE ATTIVITÀ DITTE MANUTENZIONE/DITTE PER CONTROLLI PERIODICI.....	8
3	REGISTRAZIONE E CONTROLLI SULLE DITTE TERZE E PERSONALE INTERNO.....	9
4	PLANIMETRIE	10
4.1	PERCORSO PEDONALE DA/A MARCATEMPO A LINEA DI PRODUZIONE L1 – IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO	10
4.2	PERCORSO PEDONALE DA/A MARCATEMPO A LINEA DI PRODUZIONE L2 – IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO	11
4.3	PERCORSO PEDONALE DA/A MARCATEMPO A LINEA DI PRODUZIONE L3 – IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO	12
4.4	PERCORSO PEDONALE DA/A MARCATEMPO A LINEA DI PRODUZIONE L4 – IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO	13

	<p style="text-align: center;">SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE</p> <p style="text-align: center;">ISTRUZIONE OPERATIVA IO-0575</p>	<p style="text-align: right;">Rev 0 del 20/12/2023</p> <p style="text-align: right;">PAG. 3 DI 13</p>
---	---	---

4.5 PERCORSO PER LINEA DI PRODUZIONE L5 – IMPIANTO DI SELEZIONE E
RECUPERO..... 13

1 GENERALITÀ

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità di gestione degli accessi nelle aree di impianto in cui sussiste un pericolo interferenziale tra macchine e uomo al fine di assicurare il controllo, il contenimento e la minimizzazione dei rischi per le persone e gli impatti ad esse connessi. La presente procedura si applica all'organizzazione HERAmbiente della Business Unit Selezione e Recupero, del personale di Manutenzione HERAmbiente e deve essere portata a conoscenza delle ditte esterne che operano nel sito.

La presente procedura non deroga l'applicazione della P-0120 "Permesso di Lavoro".

1.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- P.0037 "Indagine Eventi Incidentali"
- P.0120 "Permesso di Lavoro"
- NIR - 0005 "Note Informative dei Rischi Comparto Area 3 Modena"
- IO-0448 Accesso Scarico e Carico Sel Recupero Modena
- EME – 0041 "Scheda D Norme comportamentali in caso di emergenza"

1.3 RESPONSABILITÀ E ATTRIBUZIONI

Sono responsabili dell'applicazione della presente procedura:

- Responsabile Unità operativa/Capo Impianto/assistente capo impianto per:
 - verifica il rispetto dell'applicazione della presente procedura;
 - decisione delle azioni da intraprendere in caso di anomalia.
- Gruista/palista/mulettista per:
 - operazioni di movimentazione materiale;
 - controllo e supervisione sulle attività di carico e scarico.
- Addetto Accettazione Rifiuti per:
 - effettuazione dei controlli amministrativi in ingresso/uscita.
- Addetto conduzione impianto per:
 - controllo delle modalità di comportamento durante il carico e lo scarico;
 - gestione delle anomalie e registrazione;
 - Coordinare i flussi dei mezzi in ingresso e comunicare al gruista/palista/mulettista l'arrivo di un mezzo nell'area di scarico dedicata.
- Ditta Terza: Ditta contrattualizzata con HERAmbiente per le attività di valorizzazione e movimentazione dei rifiuti

2 MODALITA' OPERATIVE

Al fine di garantire la massima sicurezza nelle aree in cui insiste del personale a piedi e delle macchine in movimento, è opportuno compartimentare le aree in cui opera il personale.

Laddove ciò non risulti possibile, ogniqualvolta c'è passaggio di personale a piedi lungo la viabilità soggetta a movimentazione dei mezzi operativi è necessario utilizzare un sistema pratico e semplice di scambio informazione rischio interferenza personale a piedi-personale su mezzi operativi.

Si riportano nei paragrafi seguenti gli scenari individuati e relativa gestione.

2.1 GESTIONE DEI CONTROLLI QUALITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO E DELLE OPERAZIONI DI SCARICO

L'operazione di controllo qualità sui rifiuti in ingresso viene eseguita nel modo seguente:

- L'autista in ingresso in impianto, una volta effettuate le operazioni di accettazione, come previsto dall'istruzione di accesso di impianto si dirige e si posiziona nell'area di scarico indicata dal personale HERAmbiente/terzista operante in impianto, effettua le operazioni di scarico e sale sul camion in attesa dell'operatore HERAmbiente/terzista. Nel caso sia necessario, per l'effettuazione delle operazioni di scarico, la discesa dal camion dell'autista (es. comandi laterali per espletare lo svuotamento dal rifiuto o provvedere all'apertura/chiusura portelloni cassone scarrabile o rimozione eventuale telo copertura cassone), quest'ultimo dovrà rimanere a terra per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette operazioni in apposita area indicata dal personale di impianto. Le aree definite per l'operatore HA/terzista per la gestione della viabilità ovvero l'indicazione al punto di scarico sono riportate in planimetria allegata. In questa apposita postazione, ogni mezzo viene annunciato da parte dell'operatore HA/terzista mediante radio e una volta dato il permesso allo scarico da parte dell'operatore terzista mediante radio, l'operatore HA/terzista dà ok al mezzo per procedere verso le diverse aree di scarico.
- Il personale HERAmbiente (HA)/terzista si avvicina, a bordo del proprio mezzo, verso il camion posizionato nell'area di scarico e senza scendere dal mezzo, mediante l'utilizzo dell'APP Qualità (o in sua assenza mediante modulo cartaceo M – 0748) effettua i controlli sulla qualità del rifiuto conferito.
- L'autista, eseguito il controllo qualità da parte del personale HERAmbiente (HA)/terzista, può dirigersi verso l'uscita dell'impianto.

L'operazione di abbancamento rifiuto scaricato viene eseguita da parte delle ditte terze contrattualizzate con HERAmbiente esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi d'opera.

2.2 GESTIONE DEI CONTROLLI SU RIFIUTI IN USCITA

- L'autista in ingresso in impianto, una volta effettuate le operazioni di accettazione come previsto dall'istruzione di accesso, ricevuta la radio ricetrasmittente con le istruzioni d'uso e infografica, attende il proprio turno nell'area indicata via radio dagli operatori in impianto. Il vettore dovrà rimanere nella cabina di guida per tutto il tempo di attività dei mezzi adibiti al

carico. Ove sia possibile, l'autista si può posizionare nelle aree pedonali indicate su planimetria, in attesa dell'operatore HERAmbiente/terzista.

- Durante l'attività di carico l'autista, tramite radio, potrà coordinarsi con l'operatore terzista su quando poter scendere dal mezzo per eventuali attività di verifica e predisposizione del proprio mezzo. Effettuate le operazioni coordinate, dovrà salire nuovamente sul mezzo in attesa che l'operatore terzista completi l'attività di carico;
- terminate le operazioni di carico, l'operatore terzista si allontana dal camion per poter permettere la fase successiva.
- L'autista, terminato il carico da parte del personale terzista, effettua le operazioni per l'uscita dall'impianto, coordinato via radio con il personale del piazzale.

2.3 CONTROLLI REGOLARITÀ DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI DI IMPIANTO

La gestione dei controlli viene effettuata da personale HERAmbiente e dai terzisti a piedi su varie aree di impianto. Tutto il personale presente in impianto è dotato di radio ricetrasmittente sincronizzato sulla stessa linea di ricezione. Prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

1. Personale HA/terzista si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il Referente in campo della ditta terza o, in sua assenza, il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti);
3. Attende il feedback da parte del responsabile della ditta terza (Referente in campo della ditta terza o in sua assenza il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti).

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

Lo svolgimento dei controlli, quando possibile, deve essere effettuato in fasce orarie diurne a basso traffico veicolare. Le attività periodiche devono essere calendarizzate in apposite riunioni di coordinamento (specificità del sopralluogo e momento della giornata).

2.4 GESTIONE DEI CONTROLLI OPERATIVI SULLE LINEE DI PRODUZIONE

La gestione dei controlli operativi effettuati sulle linee di produzione viene svolta da personale HA/terzista. Possono essere di due tipologie: controlli programmati o non programmati. In entrambi i casi, prima di effettuare l'accesso bisogna operare nel seguente modo:

1. Personale HA/terzista si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il Referente in campo della ditta terza o, in sua assenza, il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti);

3. Attende il feedback da parte del responsabile della ditta terza (Referente in campo della ditta terza o in sua assenza il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti).

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

2.5 GESTIONE DEL PRELIEVO DI CAMPIONI DI RIFIUTI

L'attività di gestione del prelievo di campione rifiuti viene svolta da parte del personale di impianto o da personale di laboratori terzi. Per operare in impianto è necessario:

- Nel caso in cui il campionamento venga effettuato da laboratorio, aprire un permesso di lavoro e farlo controfirmare alla ditta terza operante nelle stesse aree; nel caso in cui sia il personale Herambiente a dover fare il campionamento, è di fatto obbligatorio eseguire le operazioni di cui al punto 2.4 e relativa delimitazione di area di lavoro;
- Delimitare aree di lavoro;
- Il personale che esegue il campionamento deve essere accompagnato da un operatore di HA o della ditta terza e deve attenersi a quanto indicato sul permesso di lavoro.
- Prima di accedere si deve operare nel seguente modo:
 1. Personale HA/terzista si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
 2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il Referente in campo della ditta terza o, in sua assenza, il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti);
 3. Attende il feedback da parte del responsabile della ditta terza (Referente in campo della ditta terza o in sua assenza il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti).

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

2.6 GESTIONE DELLE VISITE DI GRUPPO (ES. SCOLARESCE)

Durante le visite di gruppo, sospendere tutte le attività di movimentazione rifiuti, carico e scarico

2.7 GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

I controlli periodici di manutenzione vengono svolti da personale HA. I controlli possono essere:

- Controlli richiesti dalla ditta terza;
- Controlli non richiesti dalla ditta terza.

In entrambi i casi prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

1. Il personale HA/terzista si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata

2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il Referente in campo della ditta terza o, in sua assenza, il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti);
3. Attende il feedback da parte del responsabile della ditta terza (Referente in campo della ditta terza o in sua assenza il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti).

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.

2.8 GESTIONE VARIE

Fornitura gasolio → eseguita da personale HA/terzisti

Scarico materie prime → eseguita da ditta terza o personale HA

Il trasportatore transita dalla pesa la quale avverte personale HA/terzisti. Deve essere aperto un permesso di lavoro e farlo controfirmare alla ditta terza operante nelle stesse aree.

Prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

1. Personale HA/terzista si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;
2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il Referente in campo della ditta terza o, in sua assenza, il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti);
3. Attende il feedback da parte del responsabile della ditta terza (Referente in campo della ditta terza o in sua assenza il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti).

2.9 GESTIONE PULIZIE

Le pulizie vengono svolte dalle ditte terze. Quando il personale della ditta terza svolge le pulizie sulla viabilità mediante mezzi operativi, vige il divieto di transito a piedi. In caso di attività di pulizia con personale a piedi è obbligatorio delimitare l'area di intervento entro la quale non è consentito l'accesso a mezzi operativi.

2.10 GESTIONE ATTIVITÀ DITTE MANUTENZIONE/DITTE PER CONTROLLI PERIODICI

Le attività vengono eseguite solo a seguito di apertura di un permesso di lavoro e previa concessione in uso dell'apparecchiatura dalla ditta terza ad HA.

Per potersi recare sull'area di intervento, prima di accedere si deve operare nel seguente modo:

1. Personale HA/ditte contrattualizzate si autodichiara e comunica mediante una radio ricetrasmittente l'accesso nell'area interessata;

2. Indica il percorso che seguirà (specifica punto partenza e arrivo mantenendo contatto diretto via radio con il Referente in campo della ditta terza o, in sua assenza, il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti);
3. Attende il feedback da parte del responsabile della ditta terza (Referente in campo della ditta terza o in sua assenza il Capo turno della ditta terza di valorizzazione dei rifiuti).

Eventuali tappe intermedie che prevedono cambio di zona vengono comunicate come nei punti precedenti.


3 REGISTRAZIONE E CONTROLLI SULLE DITTE TERZE E PERSONALE INTERNO

L'Impresa sarà oggetto di valutazioni periodiche sull'applicazione della presente procedura da parte del gestore dell'impianto, tramite la compilazione di una Check List Fornitori che dovrà essere controfirmata dall'impresa. In base all'esito dei controlli, l'Impresa potrà, o mantenere il punteggio che le è stato associato inizialmente dal Servizio Qualifica Fornitori, oppure avere decrementi, come previsto dalla P-0081.

L'applicazione da parte del personale HERAmbiente/terzisti della presente procedura sarà oggetto di verifica attraverso l'applicazione dei controlli in campo da parte dei preposti con l'ausilio del sistema EHS DPI per le verifiche di campo e/o attraverso l'utilizzo dell'Allegato 1 alla presente procedura. La frequenza di tali controlli sarà definita da parte del Capo impianto, il quale valuterà le eventuali azioni o altri provvedimenti da adottare in caso vengano rilevate da parte dei preposti delle inadempienze.


4.2 PERCORSO PEDONALE DA/A MARCATEMPO A LINEA DI PRODUZIONE L2 – IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO

Si riporta in giallo  il percorso pedonale da seguire per accedere nelle aree sopraindicate




4.3 PERCORSO PEDONALE DA/A MARCATEMPO A LINEA DI PRODUZIONE L3 – IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO

Si riporta in giallo  il percorso pedonale da seguire per accedere nelle aree sopraindicate



4.4 PERCORSO PEDONALE DA/A MARCATEMPO A LINEA DI PRODUZIONE L4 – IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO

Si riporta in giallo  il percorso pedonale da seguire per accedere nelle aree sopraindicate. Per arrivare alla postazione L4, è necessario che tutte le attività di carico e scarico siano sospese.



4.5 PERCORSO PER LINEA DI PRODUZIONE L5 – IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO

Al termine di ogni turno di triturazione, il caricatore con polipo viene riportato nei pressi della zona “stoccaggio gasolio”. Da tale zona, il personale della ditta terza, addetto alla triturazione, sale sul caricatore e seguendo la viabilità di impianto si reca alla zona di triturazione.

ALLEGATO 1 ALLA PROCEDURA DI GESTIONE ACCESSI AGLI IMPIANTI DI SELEZIONE E RECUPERO

1 RESPONSABILITÀ E ATTRIBUZIONI

Sono responsabili dell'applicazione del presente documento:

- Preposto Herambiente:
 - Esecuzione delle verifiche di funzionamento;
 - Registrazione delle verifiche effettuate.
- Dirigente ai fini della sicurezza:
 - Verifica della compilazione delle registrazioni eseguite dai preposti.

2 CHECK LIST DI CONTROLLO

DATA _____ ORA _____		PREPOSTO ESECUTORE CONTROLLO Nome e Cognome _____ Firma _____		
ID	CONTROLLO DA ESEGUIRE	OK	NC	EVIDENZE
1	Sono stati rispettati i percorsi pedonali individuati con segnaletica orizzontale?			
2	L'addetto ha utilizzato correttamente la radio ricetrasmittente come da procedura?			
3	L'addetto prima di utilizzare i percorsi ha atteso il feedback degli operatori terzi coinvolti sul percorso?			